

Példa!!!

Eszköz	Sorozat szám	Be- / Kimenet száma	Vezérelt eszköz (kapcsoló nyomópontja)	Helység
DBIR01	2876	1	Folyosó világítás	Földszint
DBIR01	2876	2	Nappali közép világítás	Földszint
DBIR01	2876	4	Konyha világítás	Földszint
DISM08	4679	1	6-os kapcsoló 1-es nyomógombja nappali kertkijáratnál	Földszint
DISM08	4679	2	6-os kapcsoló 2-es nyomógombja nappali kijáratnál	Földszint
		.		
		.		
DTRV01	1090	1	Háló redőny	Földszint
	1090	2	Étkező-konyha redőny	Földszint
		.		
DPBT01	2345	1-es nyomógomb		Nappali bejáratnál jobbra...

DISM04: fehér – közös szál
 Barna – Input 1
 Piros – Input 2
 Narancs – Input 3
 Sárga – Input 4

DISM08: fehér – közös szál
 barna – Input 1
 piros – input 2
 Narancs – input 3
 Sárga – Input 4
 Zöld – Input 5
 Kék – Input 6
 Lila – Input 7
 Szürke – Input 8